

SOLIGHT



8 15 927 18 028 329

Model: PB110
3x 1,50 mm²

230V AC
navinutý: 5A/1150W
rozvinutý: 16A/3680W

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

Predlužovací pívod na bubnu - dĺžka 50 m

Do zapojení predlužovacieho pívoda i navijáku nezasahujte. Naviják i predlužovací pívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom. Naviják i predlužovací pívod chráňte pred deštom a stŕkajúcou vodou. Predlužovací pívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zataženie. Pokud naviják predlužovacieho pívoda není funkčný, mohlo dojít k prúdovému pretáženiu a tepelná pojistka navijáku prerušíla elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelného pojistiky na tle navijáku uvedete naviják predlužovacieho pívoda do funkčného stavu. Čistéte pouze v stave odpojenom od elektrickej siete, nechte dôkladne oschnout. Prístroj vyhovuje z hľadiska bezpečnosti.

IP20

Predlužovací pívod na bubne - dĺžka 50 m

Do zapojenia predlužovacieho pívoda i navijáku nezasahujte. Naviják i predlužovací pívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom.

Naviják i predlužovací pívod chráňte pred daždom a stŕkajúcou vodou. Predlužovací pívod používajte rozmetaný do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zataženie. Ak naviják predlužovacieho pívoda nie je funkčný, mohlo dojst k prúdovému pretáženiu a tepelná pojistka navijaka prerušila elektrický okruh. Stačením tlačidla tepelnej pojistky uiesťremenej na tle navijaka uvedete naviják predlužovacieho pívoda do funkčného stavu. Čisté iba v stave, pokáľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel - length 50 m Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body.

This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

IP20