

160mm

SOLIGHT



8 592718 026332

Model: PB31  
3x 1,50 mm<sup>2</sup>

230V AC  
navinutý: 4,3A/1000W  
rozvinutý: 13A/3000W

Výrobce/Výroba: Solight Holding, s.r.o.  
Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 50 m  
Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod používejte v suchých vnitřních prostorách, prostředí normálním. Naviják i prodlužovací přívod chráťte před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, neprekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a tepelná pojistka navijáku prerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistiky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu. Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

IP44



R95mm

2-R15mm

160mm

R145mm

Predlžovací prívod na buben - dĺžka 50 m

Do zapojenia predlžovacieho prívodu i navijaku nezasahujte. Navjak i predlžovací prívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom. Navjak i predlžovací prívod chráňte pred daždom a striedajúcou vodou. Predlžovacie prívod používajte rozmotaný do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak navjak predlžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dojst k prúdovému preťaženiu a tepelná pojistka navjaka prerušila elektrický okruh. Sťačením tlačidla tepelnej pojistiky uiesťrenie na tele navjaka uvedete navjak predlžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistite iba v stave, pokaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel - length 50 m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

R95mm

2-R15mm

59mm

2-R3mm

R145mm

59mm