

160mm

SOLIGHT

Ø193mm

59mm

Prodlužovací pívod na bubnu - délka 10 m

Do zapojení prodlužovacieho pívoda i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací pívod používajte v suchých vnútorných prostoroch, prostredí normálnom. Naviják i prodlužovací pívod chráňte pred dežtím a stříkajúcim vodom. Prodlužovací pívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zataženie. Pokud naviják prodlužovacieho pívoda není funkčný, mohlo dojít k prúdovému preťieniu a tepelná pojistka navijáku prerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka tepelné pojistiky na tle navijáku uvedete naviják prodlužovacieho pívoda do funkčného stavu. Čistete pouze ve stavu odpojeném od elektrickej siete, nechte dôkladne oschnout. Prístroj vyhovuje z hľadiska bezpečnosti.

Model: PB21

3x 1,50 mm²

230V AC

navinutý: 5A/1150W
rozvinutý: 16A/3680W

Ø133mm

110mm



Výrobca/Výroba: Solight Holding, s.r.o.
Na Brni 1972, Hradec Králové 500 06



160mm

Predlžovací pívod
na bubne - dĺžka 10 m

Do zapojenia predlžovacieho pívoda i navijáku nezasahujte. Naviják i predlžovací pívod používajte v suchých vnútorných priestoroch, prostredí normálnom. Naviják i predlžovací pívod chráňte pred dežtím a stříkajúcim vodom. Predlžovací pívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zataženie. Ak naviják predlžovacieho pívoda nie je funkčný, mohlo dojít k prúdovému preťieniu a tepelná pojistka navijáku prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla tepelnéj pojistiky uistenej na tele navijáka uvedete naviják predlžovacieho pívoda do funkčného stavu. Čistite iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Ø133mm

110mm

Ø193mm

59mm

Indoor cable reel

- length 10 m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. Use the reel and the extension cord only in dry interior areas, under normal environmental conditions. Keep the reel and the extension cord away from moisture, rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.